



Gebrauchsanweisung für IngoSSON® Wandhalter für Boxhandschuhe und Schienbeinschützer



Produktübersicht

Der IngoSSON® Wandhalter wurde entwickelt, um Boxhandschuhe und Schienbeinschützer nach dem Gebrauch übersichtlich aufzubewahren und zu trocknen. Er kann Handschuhe und Schienbeinschützer bis zu einer maximalen Belastung von *15 kg* aufnehmen. Der Ständer kann platzsparend an der Wand montiert werden und sorgt für Ordnung und Sauberkeit zu Hause oder im Trainingsraum.



Diese Gebrauchsanweisung liegt dem INGOSSON Wandhalter für Boxhandschuhe & Schienbeinschützer bei und enthält wichtige Informationen über Sicherheit,

Gebrauch und Entsorgung. Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen und Warnungen, um Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Bewahren Sie das Handbuch zum Nachschlagen auf, auch wenn Sie mit dem Produkt vertraut sind. Geben Sie dieses Handbuch unbedingt mit, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

Die Abbildungen im Handbuch dienen nur der Veranschaulichung und können leicht vom Produkt abweichen. In diesem Fall ist INGOSSON nicht verpflichtet, das Handbuch anzupassen. Verwenden Sie das tatsächliche Produkt als Referenz.

Verwenden Sie dieses Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen. INGOSSON haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen oder unvorsichtigen Gebrauch entstehen.

Wandhalter für Boxhandschuhe & Schienbeinschützer

Modell-Referenz	Barcode-Referenz GTIN	Typ
IGST-W-866654	4270000866654	Schwarz pulverbeschichtet
IGST-W-866661	4270000866661	Rostfreier Stahl

****Inklusive Teile**

*1x Ingosson® Doppel-Boxhandschuhständer (montiert)

*Bedienungsanleitung

***Hinweis: Es ist kein Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel usw.) enthalten, da dies von der Art der Wand abhängt.**

****Auspacken**

Nehmen Sie alles aus der Verpackung und überprüfen Sie es auf Schäden. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie den Boxhandschuhständer nicht. Seien Sie beim Öffnen der Verpackung sehr vorsichtig, um Schäden am Produkt zu vermeiden. Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produkts, ob die Lieferung vollständig ist und ob alle Teile in gutem Zustand sind. Wenn Sie ein Teil vermissen oder ein Teil beschädigt ist, kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@ingosson.com.

****Sicherheit beim Auspacken**

Lassen Sie das Verpackungsmaterial beim Auspacken nicht achtlos herumliegen. Es kann zu gefährlichem Spielmaterial für Kinder werden. Entsorgen Sie die Verpackung erst dann, wenn das Boxhandschuhgestell auf Schäden untersucht wurde.

****WARNUNG: Plastiktüten und -folien.**

Um die Gefahr des Erstickens zu vermeiden, halten Sie Plastiktüten und Folien von Babys und Kindern fern! Dünne Folien können Nase und Mund verstopfen und die Atmung behindern.



****Installationsanleitung**

***Schritt 1: Bestimmen Sie den Montageort.**

Wählen Sie eine Wandfläche, die den Ständer und die Geräte sicher halten kann. Geeignete Oberflächen sind massive Wände, Ziegel oder Beton. Stellen Sie bei Gipskarton- oder Trockenbauwänden sicher, dass geeignete Wandanker verwendet werden.

****Schritt 2: Wählen Sie das geeignete Befestigungsmaterial aus.**

Da kein Befestigungsmaterial mitgeliefert wird, müssen Sie Schrauben und Dübel kaufen, die zu Ihrem Wandtyp passen.

- Für ***Massivwände*** (Ziegel, Beton usw.) sind hochbelastbare Schrauben und Dübel zu verwenden.
- Für ***Gipsplatten*** oder ***Trockenbauwände*** sind spezielle Dübel für Hohlwände zu verwenden.

****Schritt 3: Markieren Sie die Löcher zum Bohren.**

Halten Sie das Gestell in der gewünschten Höhe fest. Markieren Sie mit einem Bleistift, wo die Schraubenlöcher gebohrt werden sollen. Stellen Sie sicher, dass das Gestell waagrecht ist.

****Schritt 4: Löcher bohren.**

Bohren Sie mit dem für Ihren Wandtyp geeigneten Bohrer Löcher an den markierten Stellen.

****Schritt 5: Stecken Sie die Dübel ein (falls erforderlich).**

Wenn Sie den Ständer auf Ziegel oder Beton Wände montieren, setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein.

****Schritt 6: Montieren Sie den Ständer.**

Richten Sie die Löcher am Gestell mit den Bohrlöchern aus und setzen Sie die Schrauben ein. Ziehen Sie die Schrauben fest an und stellen Sie sicher, dass der Ständer sicher an der Wand befestigt ist.

****Sicherheitshinweise**

***Vergewissern Sie sich, dass der Ständer ordnungsgemäß auf einer geeigneten Oberfläche installiert ist.**

Eine unsachgemäße Installation kann zum Herabfallen des Ständers führen.

***Überprüfen Sie vor der Installation die Wandbeschaffenheit.**

Wenn die Wand schwach oder beschädigt ist, wenden Sie sich an einen Fachmann, um sich über die geeignete Installation beraten zu lassen.

***Hängen Sie sich nicht an den Ständer** und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, da dies den Ständer oder die Wand beschädigen könnte.

*Lassen Sie **Kinder nicht** in der Nähe des Ständers spielen, insbesondere wenn schwere Geräte darauf gelagert werden.

****Warnung vor maximaler Belastung****

***Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit von**



15 kg. Eine Überlastung des Ständers kann dazu führen, dass er bricht oder sich von der Wand löst, was zu Verletzungen oder Schäden führen kann.

*Vergewissern Sie sich **vor der Benutzung**, dass **das der Ständer sicher auf einer festen Oberfläche befestigt ist.**

****Wartung und Pflege****

Überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie fest und sicher sind.

Reinigen Sie das Gestell mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, die die Metalloberfläche oder Beschichtung beschädigen könnten.

****Haftungsausschluss****

Ingosson übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation, Überlastung oder Missbrauch des Produkts entstehen. Verwenden Sie immer geeignetes Befestigungsmaterial, das für Ihren Wandtyp geeignet ist.

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen oder Fragen zur Installation haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam.

****ENTSORGUNG UND RECYCLING****

***Geräteentsorgung**

Am Ende seiner Lebensdauer muss das Produkt getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt und bei einer separaten Sammelstelle für Metallrecycling abgegeben werden.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt am Ende seiner Lebensdauer zu einer Sammelstelle zu bringen. Die ordnungsgemäße und getrennte Sammlung von Abfällen im Hinblick auf deren anschließende Wiederverwertung, Behandlung und umweltgerechte Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und fördert die Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Produkt hergestellt ist. Die illegale Entsorgung des Produkts durch den Benutzer führt zu den gesetzlich vorgeschriebenen Verwaltungssanktionen. Nähere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle.

Erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und tragen Sie zum Umweltschutz bei.

****Verpackungsmaterialentsorgung****



Beachten Sie die Hinweise und Markierungen auf der Verpackung.

Sorgen Sie dafür, dass Plastiktüten, Verpackungen usw. auf umweltgerechte Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie diese Materialien nicht einfach mit dem normalen Hausmüll, sondern sorgen Sie dafür, dass sie zum Recycling gesammelt werden.

****GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG****

INGOSSON garantiert für ein Jahr ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie gilt für Produkte, die für persönliche Zwecke verwendet werden, und nicht für kommerzielle oder Mietzwecke. INGOSSON ersetzt oder repariert nach eigenem Ermessen dieses Produkt oder eine Komponente des Produkts, die sich während der Garantiezeit als defekt erweist. Der Ersatz erfolgt durch ein neues oder überholtes Produkt oder eine Komponente. Wenn das Produkt nicht mehr verfügbar ist, kann ein Ersatz durch ein ähnliches Produkt von gleichem oder höherem Wert erfolgen, eine Rückerstattung ist nicht möglich. Dies ist Ihre einzige Garantie. Ihr Ersatzgerät wird Ihnen kostenlos

zurückgeschickt und ist für die restliche Garantiezeit durch diese Garantie abgedeckt. Diese Garantie gilt für den Erstkäufer ab dem Datum des Erstkaufs und ist nicht übertragbar. Für die Inanspruchnahme der Garantie ist ein Kaufnachweis erforderlich.

Diese Garantie gilt nicht für:

- *Fahrlässige Verwendung oder Missbrauch des Produkts;
- *Wasserschäden;
- *Verwendung entgegen der Gebrauchsanweisung;
- *Demontage, Reparatur oder Änderung durch eine andere Person als INGOSSON;
- *Schäden, die durch Unfälle oder Katastrophen wie Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Krieg, Vandalismus oder Diebstahl verursacht werden;
- *Schäden, die durch unsachgemäße Wartung und Lagerung verursacht werden;
- *normale Abnutzung und Verschleiß.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung. Für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

entstehen, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Garantie.

INGOSSON behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder Verpflichtung Änderungen an der Bedienungsanleitung, den Farben, Spezifikationen, dem Zubehör, den Materialien und den Modellen vorzunehmen.

<https://www.ingosson.com/manuals>





INGOSSON[®]
RUGGED EQUIPMENT

Ingosson / Gero Gaschott
Rheinhorststr 3
67071 Ludwigshafen
Germany

✉: info@ingosson.com

🌐: www.ingosson.com

❖ WEEE Reg. DE78872857

❖ LUCID: DE1664712681037

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopien, Aufzeichnungen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, vervielfältigt, verteilt oder übertragen werden, mit Ausnahme von kurzen Zitaten in kritischen Rezensionen und bestimmten anderen nichtkommerziellen Verwendungen, die nach dem Urheberrecht zulässig sind. Für Genehmigungsanfragen wenden Sie sich bitte an die Adresse/E-Mail auf der letzten Seite.

© 2023 INGOSSON

Version des Dokuments: 2024-09-03